

NL

Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor de aankoop van dit product. Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.

Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.




Let op


**Ouders / verzorgers:
lees de volgende informatie
aandachtig door.**

- Dit is geen speelgoed. Houd dit product en het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kleine kinderen en huisdieren. Verpakkingsmateriaal kan worden ingeslikt. De kabel kan zich rond de nek wikkelen.
- Houd dit product uit de buurt van kleine kinderen en baby's. Roep onmiddellijk medische hulp in als kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen of laat het niet gedurende een lange periode in direct zonlicht staan. Oververhitting kan tot storingen leiden.
- Gebruik dit product niet met een USB-hub. Het product werkt mogelijk niet goed.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Trek niet aan de kabel om het product los te koppelen van de console. Hierdoor kan de kabel breken of beschadigd raken.
- Let op dat u niet met uw voet achter de kabel blijft haken. Dit kan lichamelijk letsel of schade aan de kabel veroorzaken.
- Buig de kabels niet te veel en gebruik de kabels niet terwijl ze gebundeld zijn.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.
- Het gebruik van dit product kan resulteren in een kortere batterijduur dan gebruikelijk voor de Nintendo Switch™ 2 -console.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-C™-kabel om aan te sluiten op de onderste USB-C™-poort van de basis.
- Sluit niets anders dan de USB-C™-connector van de camera aan op de USB-C™-poort aan de bovenzijde van de basis.


Inhoud




Camera × 1



Basis × 1



USB-kabel
(USB-C™ naar USB-C™)
× 1





3,5 mm stereo
rechterhoekadapter
× 1




Gebruiksaanwijzing
× 1


Layout




Controle voor gebruik




Ongelijk



Te dik




Dun of zacht




Breekbaar (bijvoorbeeld glas)

Wanneer u dit product in tv-modus gebruikt, monteer het dan niet op een onstabiele manier op de tv, zoals hierboven afgebeeld. Hierdoor kan het product vallen.




Open de lensdop voor gebruik.




De basis kan niet rechtstreeks op het Nintendo Switch™ 2 worden gemonteerd.


Instellen



Bij gebruik van alleen de camera


Gebruik de meegeleverde 3,5 mm haakse adapter als de plug van de hoofdtelefoon de camera-unit raakt.






Bij gebruik van de camera met de basis

A



B



Nintendo Switch™ 2 -houder

Specificaties

Camera

Externe afmetingen : B 3 × D 3 × H 5 cm

Gewicht : 30 g

Type aansluiting : USB-C™

Cameraresolutie : 640 × 480

Beeldsnelheid : 30fps

Kijkhoek : 85°

Basis

Externe afmetingen : B 4 × D 4 × H 4,1 cm

Gewicht : 80 g

Type aansluiting : USB-C™

USB-kabel (USB-C™ naar USB-C™)

Kabellengte : 1,5 m

3,5 mm stereo rechterhoekadapter

Kabellengte : 8 cm

OPGELET:

Wijzigingen of aanpassingen die de partij verantwoordelijk voor naleving niet uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, kan de machtiging van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, tenietdoen.

THE FCC WANTS YOU TO KNOW

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DE FCC WILT DAT U HET VOLGENDE WEET

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriëntatie of verplaatsing van de ontvangstantenne.
- Vergroten van de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Aansluiten van het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-tv-technicus voor hulp.

Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



Voor het VK: hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met relevante wettelijke vereisten. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring

is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa.

Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.



HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de oorspronkelijke verpakking vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke detailhandelaar kan worden afgehandeld, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI.

Gebruik voor klantenservice in Noord- en Latijns-Amerika ons klantenserviceformulier:

<https://stores.horiusa.com/support/>

For customer support in Europe, please email info@horiuk.com



Stuur voor klantenservice in Europa een e-mail naar info@horiuk.com



Garantie-informatie: <https://stores.horiusa.com/policies/>

De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun betreffende eigenaars.

© Nintendo. Nintendo Switch is een geregistreerd handelsmerk van Nintendo.