

PT

Manual de instruções

Obrigado por ter adquirido este produto. Antes de utilizar este produto, leia atentamente as instruções.

Depois de ler o manual de instruções, guarde-o para referência.




Atenção

**Pais / Tutores:
leiam atentamente as
seguintes informações.**

- Isto não é um brinquedo. Mantenha este produto e os materiais da embalagem afastados de crianças pequenas e animais de estimação. Os itens da embalagem podem ser engolidos. O cabo pode enrolar-se à volta do pescoço.
- Mantenha este produto afastado de crianças pequenas ou bebés. Procure imediatamente assistência médica se alguma peça pequena for engolida.
- Manter o produto afastado de áreas poeirentas ou húmidas.
- Não utilizar este produto se o mesmo tiver sido danificado ou modificado.
- Não molhar este produto. Isto pode causar um choque elétrico ou avaria.
- Não coloque o produto perto de fontes de calor nem o deixe sob luz solar direta durante um período prolongado. O sobreaquecimento pode causar uma avaria.
- Não use este produto com um hub USB. O produto pode não funcionar corretamente.
- Não tocar nas partes metálicas da ficha USB.
- Não puxe o cabo para desligar o produto da consola. Se o fizer, o cabo pode partir-se ou ficar danificado.
- Tenha cuidado para não tropeçar no cabo. Se o fizer, pode causar ferimentos corporais ou danos no cabo.
- Não dobre os cabos com força nem os utilize enquanto estes estiverem enrolados.
- Não impactar ou aplicar peso sobre o produto.
- Não desmontar, modificar ou tentar reparar este produto.
- Se o produto necessitar de limpeza, utilizar apenas um pano macio e seco. Não utilizar quaisquer agentes químicos como benzeno ou diluente.
- Não utilizar este produto para qualquer outro fim que não seja o pretendido. Não somos responsáveis por quaisquer acidentes ou danos em caso de utilização que não seja a pretendida.
- O uso deste produto pode resultar em uma vida útil da bateria menor do que o normal para o console Nintendo Switch™ 2.
- Utilize apenas o cabo USB-C™ incluído para ligar à porta USB-C™ inferior da base.
- Não ligue nada a não ser o conector USB-C™ da unidade de câmara à porta USB-C™ superior da base.


Conteúdo




Unidade de
câmara × 1



Base × 1



Cabo USB
(USB-C™ para USB-C™)
× 1





Adaptador de ângulo
reto estéreo de 3,5 mm
× 1




Manual de
instruções
× 1


Layout




Verificações antes da utilização




Irregular



Demasiado espessa




Fina ou mole




Frágil (por exemplo, vidro)

Quando utilizar este produto no Modo TV, não o monte na TV de forma instável como no exemplo mostrado acima. Se o fizer, o produto pode cair.




Abra a tampa da lente antes de usar.




A base não pode ser montada diretamente no Nintendo Switch™ 2.


Configuração



Quando utilizar a unidade de câmara sozinha


Utilize o adaptador de ângulo reto de 3,5 mm incluído se a ficha dos auscultadores tocar na unidade da câmara.






Quando utilizar a unidade de câmara com a base

A



B



Características principais

Unidade de câmara

Dimensões externas : L 3 × P 3 × A 5 cm

Peso : 30 g

Tipo de ligação : USB-C™

Resolução da câmara : 640 × 480

Taxa de fotogramas : 30fps

Ângulo de visão : 85°

Base

Dimensões externas : L 4 × P 4 × A 4,1 cm

Peso : 80 g

Tipo de ligação : USB-C™

Cabo USB (USB-C™ para USB-C™)

Comprimento do cabo : 1,5 m

Adaptador de ângulo reto estéreo de 3,5 mm

Comprimento do cabo : 8 cm

ATENÇÃO:

Todas as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

INFORMAÇÃO DA FCC

Este equipamento foi considerado como estando em conformidade nos termos da parte 15 do Regulamento da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este equipamento não pode causar interferência nociva e (2) este equipamento tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada.

NOTA:

este equipamento foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites de um dispositivo digital da classe B, nos termos da parte 15 do Regulamento da FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. No entanto, não há garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas ao desligar e ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/ TV experiente para obter ajuda.

Declaração de Conformidade Simplificada

A HORI vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/ 53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information>



Para o Reino Unido:

a HORI vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com os requisitos legais pertinentes.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information>



INFORMAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO DO PRODUTOS

Quando vê este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos ou embalagens, é uma indicação de que o produto elétrico ou bateria relevante não deve ser eliminado como lixo doméstico geral na Europa. Para garantir o tratamento correto de resíduos do produto e da bateria, elimine-os em conformidade com quaisquer legislações ou requisitos locais aplicáveis para a eliminação de equipamento elétrico ou baterias. Ao fazê-lo, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de proteção ambiental no tratamento e eliminação de resíduos elétricos.



A HORI garante ao comprador original que o produto comprado novo na sua embalagem original estará isento de quaisquer defeitos de material e de fabrico por um período de um ano a partir da data original de compra. Se não for possível processar o pedido de garantia através do distribuidor original, contacte diretamente o apoio ao cliente da HORI.

Para o apoio ao cliente na América do Norte e América Latina, utilize o nosso formulário de apoio ao cliente: <https://stores.horiusa.com/support/>



Para o apoio ao cliente na Europa, envie um e-mail para info@horiuk.com

Informações sobre a garantia: Para a América do Norte, América Latina, Austrália: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Para a Europa e Médio Oriente: <https://hori.co.uk/policies/>



A imagem na embalagem pode diferir do produto real.

O fabricante reserva-se o direito de mudar o desenho ou características sem qualquer aviso prévio.

HORI & HORI logo are registered trademarks of HORI.

Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respetivos proprietários.

© Nintendo. A Nintendo Switch é uma marca registada da Nintendo.